

Aufstell- und Montagebedingungen

Klima:

Umgebungstemperatur: +10° C bis +40° C

Bei Temperaturen über 40° C müssen Sondermaßnahmen getroffen werden (im Preis nicht enthalten).

Montagebedingungen:

Die Montage kann unbehindert und ohne Unterbrechung durch unser geschultes Fachpersonal vorgenommen werden.

Falls Montageverzögerungen entstehen, welche durch STOPA nicht zu vertreten sind, zahlt der Auftraggeber die anfallenden Mehrkosten zusätzlich. Das Gleiche gilt auch bei Behinderungen durch Fremdfirmen auf der Baustelle. Basis sind die jeweils gültigen STOPA- Verrechnungssätze.

Für die Baustelleneinrichtung und Lagerung des Konstruktionsmaterials steht ausreichend Platz in der Nähe der Baustelle zur Verfügung.

Falls nicht ausdrücklich im Angebot ausgewiesen, werden alle Kosten für Hubmittel, wie Stapler, Autokran, usw. für das Abladen, Transport bis zur Baustelle und zur Montage von dem Auftraggeber getragen.

Bei Beschädigung oder Verschmutzung unserer Anlagenteile sind die Kosten für die Reparatur oder Reinigung vom Auftraggeber zu tragen.

Der für die Montage erforderliche Strom wird bauseitig kostenlos gestellt.

Der Auftraggeber ist für eine ausreichende Beleuchtung der Baustelle verantwortlich.

Der Aufstellort der Anlage muss trocken und gegen Witterungseinflüsse geschützt werden.

Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass die Umgebungstemperatur nicht weniger als +10° C beträgt.